マシンのワイヤー交換時期と点検方法

トレーニング機器、使用上のご注意

- ●全ての製品におきましてご使用前には、そのつど各部のボルトのゆるみや破損・損傷・変形等の異常が生じているパーツが ないかどうか検品して下さい。もしも何らかの不具合があれば使用せずに当社までご連絡下さい。そのままご使用されます と重大な事故を起こす恐れがあります。
- ■ワイヤーを利用したトレーニング機器につきましては、ワイヤーの耐久性は、使用頻度・負荷の状況によって異なる為、 一律に耐用期間を設定しておりません。従って、ご購入される方の責任において、自主管理をお願いします。
- ワイヤーは消耗品の為、耐荷強度は徐々に劣化していきます。 使用中にワイヤーが切断した場合、重大な事故を起こす恐れがありますので使用頻度によって異なりますが目安として約半 年ごとに取り替えて頂くことをお薦めします。
- ●製品本来の使用目的以外には、絶対にご使用にならないで下さい。

ワイヤーのメンテナンス方法、交換のタイミング

切れの起こりやすい箇所

ワイヤーの素線切れは滑車を通過することで発生します。 このため、素線切れの数は滑車の通過する回数とある程度に比例し ます。したがって、ワイヤーを点検する際は、滑車を通過する回数 の多い箇所を把握しておき、点検することが大切です。




メンテナンス方法

① 滑車の清掃

ワイヤーが滑車、カムに巻き込む際に摩擦が発生します。この摩擦を少し でも軽減させるために滑車についているホコリや汚れを清掃してくださ い。

清掃後にグリススプレーなどで摩擦を軽減させます。

※被覆が劣化して固くなっているワイヤーは滑車に巻き込む際に「きしみ 音」が出ることがあり、グリススプレーで改善されることもありますが、 交換をお勧めします。



ワイヤーをたるんだまま使用すると滑車から脱落し被覆を傷つけることが

→傷つけることがありますので、たるまない様に調整をしてください。

- ※注 特に足周りについているワイヤーはワイヤーが横に張っている為、 たるみやすいです。
- ③ ワイヤーはサビの影響を受けますと強度低下の原因となります。 滑車からの脱線、被覆劣化による被覆の裂け傷、外的な傷により被覆が破 れワイヤーがむき出しになり外気に触れることでサビが発生します。 サビで強度が低下すると破断のリスクがありますのでワイヤーが錆びない ように管理することが大切です。

定期的にワイヤー表面のほこり、汗や水分などを拭き取って清掃するよう にお願いいたします。



※滑車の清掃



※ワイヤーのたるみ



※ワイヤーの清掃

交換のタイミング

ワイヤーに傷や破損がある場合は直ちにご使用を中止し、新しいワイヤーを購入の上、交換をしてください。 目視で点検できない部分での破損も起こり得るため、ワイヤーの見た目では傷や破損がなくても目安として 約半年ごとに取り替えて頂くことをお薦めします。

ワイヤーのご注文、お問い合わせ

info@bodymaker.jp



製造販売元:BODYMAKER 株式会社 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-23-25 お問い合わせは www.bodymaker.jp

